



# QSB-1618 出力用紙

加工してご利用下さい。組立に関しては別紙組立説明書をご確認下さい。

**S=1/10**

ハトメ位置

※ハトメは#28(内径13φ、外径24φ)をご使用下さい。



注) 1.出力データは表示面より上下左右10mmずつの塗り足しを追加して作成下さい。  
2.サイズは参考サイズになります。  
表示面サイズはW450~600、H1600~1800の間で調整可能です。